Wydanie: 01.2019

MIRALITE PURE

CZYSTE ODBICIE NATURY

1 LUSTRO STWORZONE Z POSZANOWANIEM LUDZI I ŚRODOWISKA

Z MYŚLĄ O TOBIE

Czyste i żywe kolory niezależnie od oświetlenia.
Antracytowy podlew eliminuje efekt przeświecania przy podświetleniu lustra.



Z DBAŁOŚCI O ŚRODOWISKO

Farba ochronna zapobiega korozji, ścieraniu i zarysowaniom.
Zerowa zawartość rozpuszczalników aromatycznych.
Farba ochronna produkowana jest na bazie wodnej, brak substancji zapachowych i szkodliwych.

2 MONTAŻ LUSTRA

W odpowiedzi na liczne zapytania Klientów firma **SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS**, Oddział GLASS przeprowadziła test wybranych materiałów montażowych. Poniższe produkty montażowe w teście laboratoryjnym dały pozytywny wynik pod względem adhezji i braku przebarwień.*

KLEJ



LAKMA
KLEJ DO LUSTER EKOLOGICZNYCH NA BAZIE LAKIERU WODNEGO



DOW CORNING
817 HIGH MODULUS ADHESIVE



SOUDAL
SILIRUB 2S

TAŚMA



TESA
ACX PLUS

TESA
POWERBOND

TESA
POWERSTRIPS

*W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić test postępując zgodnie z instrukcją producenta materiału montażowego.

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS, Oddział GLASS nie jest producentem materiałów montażowych i nie gwarantuje ich neutralności oraz nie ponosi odpowiedzialności za właściwości podanych w tej instrukcji materiałów montażowych.


SAINT-GOBAIN

INSTRUKCJA INSTALACJI
MIRALITE PURE PRZY UŻYCIU SILIKONU

PROSTY I SPRAWDZONY SPOSÓB MONTAŻU

1 PRZYGOTUJ PODŁOŻE

Powierzchnia, na której ma zostać instalowane lustro powinna być płaska, czysta i sucha. Nie zaleca się mocowania luster na świeżych, mokrych podłożach (tynki, gładzie gipsowe).
Podłoże porowate należy zagruntować.




2 PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ

Powierzchnia musi być czysta i odtłuszczona neutralnym środkiem, np. Isopropanolem.




3 WYBIERZ ODPOWIEDNI MATERIAŁ MOCUJĄCY

Do lustra MIRALITE PURE zastosuj rekomendowany, neutralny materiał mocujący.



4 POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta silikonu i wskazanej ilości. Silikon nakładaj równoległymi, pionowymi pasami o szerokości min. 10 mm w odstępach ok. 10 cm. Nigdy nie należy nakładać środków mocujących punktowo.



5 PRAWIDŁOWY MONTAŻ

Lustro należy docisnąć do powierzchni klejenia zachowując odpowiednią przestrzeń pomiędzy ścianą a lustrem (5 mm w przypadku luster mniejszych niż 1 m wysokości oraz 10 mm w przypadku większych). Zapewnij odpowiednią wentylację do czasu całkowitego utwardzenia silikonu.

