

# INFORMACJA TECHNICZNA

# SP 150

## Odkamienianie urządzeń kuchennych

### OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

**SP 150** – to skoncentrowany środek na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do usuwania osadów mineralnych.

**Skutecznie odkamienia:**

- zmywarki,
- kotły,
- bojler,
- ekspresy do kawy,
- armaturę kuchenną (krany, zlewozmywaki itp.).

**SP 150** jest bezpieczny dla powierzchni ceramicznych oraz metalowych kwasoodpornych. Powierzchnie i akcesoria poddane działaniu **SP 150** odzyskują swój pierwotny wygląd.

### SPOSÓB UŻYCIA

**SP 150** przeznaczony jest do stosowania w postaci roztworu wodnego. Wielkość dozy należy dostosować do konkretnego przypadku. W sytuacji silnego zakamienienia należy stosować wyższe stężenie, w przypadku cyklicznego odkamieniania należy stosować niższe stężenia. **Optymalnie zalecane stężenie** dla bieżącego odkamieniania zmywarki przeciętnej wielkości - **wynosi 20% (200ml na 1L wody)**.

Do **odkamieniania akcesoriów kuchennych** należy stosować **roztwór roboczy 5% (50ml na 1L wody) o temperaturze 80°C**. Zakamienione akcesoria należy zanurzyć na kilkadziesiąt minut w kąpeli a następnie wypłukać pod bieżącą wodą. W przypadku bardzo silnego zakamienienia przy zachowaniu środków ostrożności **SP 150** można użyć bez rozcieńczenia.

**UWAGA!** Nie zaleca się używania **SP 150** do odkamieniania czajników elektrycznych. Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na kwasy.

### DANE TECHNICZNE

Wygląd.....kларowna, bezbarwna ciecz  
Zapach.....charakterystyczny  
Gęstość w 20°C [g/cm<sup>3</sup>].....ok. 1,29  
pH.....< 1,0

### OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



Niebezpieczeństwo

Zawiera: kwas fosforowy (V)  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.  
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.  
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.  
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Sflukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.  
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 1805, III, K1.8  
KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR

### PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C  
24 miesiące od daty produkcji.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



## PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
5L	1	90

**pH 1**

**LAKMA**  
PROFESSIONAL

Lakma Strefa Sp. z o.o.  
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7  
tel./fax 32 43 53 188  
e-mail: lakma.strefa@lakma.com  
www.lakmapro.pl