

INFORMACJA TECHNICZNA

SP 101

Czyszczenie osadów z kawy, czekolady i mleka w tradycyjnych ekspresach i maszynach vendingowych

OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

PROFIMAX SP 101 to skoncentrowany środek do usuwania osadów z kawy w ekspresach tradycyjnych oraz przez zamaczanie wymontowanych elementów maszyn vendingowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe, białkowe oraz typowe dla kawy, herbaty i kakao.

- skutecznie usuwa zabrudzenia z kawy, herbaty, czekolady
- zapobiega osadzeniu się kamienia
- bardzo łatwy do wypłukania
- środek w postaci płynu – działa natychmiast po dodaniu wody

SPOSÓB UŻYCIA*

TRADYCYJNE EKSPRESY DO KAWY:

Wlać jedną dżbę środka (10 ml) do kolby wyposażonej w zaślepkę (zamiast sitka). Kolbę umieścić w mocowaniu ekspresu i kilkakrotnie włączyć wypływ wody 5 – 10 razy po kilka sekund. Zdjąć i wylać roztwór, następnie wymienić zaślepkę na sitko i płukać układ ekspresu dopóki wypływająca woda nie będzie czysta.

Uwaga! powyższa procedura ma charakter ogólny i przed pierwszym czyszczeniem należy zapoznać się z instrukcją producenta ekspresu.

MYCIE PRZEZ ZAMACZANIE WYMONTOWANYCH CZĘŚCI:

- 1) Przygotować roztwór roboczy, 10 ml na 1 L wody, do sporządzenia roztworu użyć wody o temperaturze 40 °C - 50 °C.
- 2) Zanurzyć czyszczone części na 10-15 min.
- 3) Dokładnie spłukać czystą wodą.

TERMOSY, DZBANKI:

- 1) Napełnić dzbanek gorącą wodą 40 °C - 50 °C i dodać 20 ml środka na każde 4 L wody.
- 2) Pozostawić na 15 min.
- 3) Dokładnie wypłukać czystą wodą.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....Niskolepka, słomkowa ciecz
Zapach.....charakterystyczny dla użytych surowców
Gęstość w 20 °C [g/cm³].....ok. 1,165
pH.....>13,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



Niebezpieczeństwo

- H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem.
UN 3266, III(E), Kl.8 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (metakrzemian sodu, wodorotlenek sodu).



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378

pH 13

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5 °C do +25 °C, z dala od źródeł otwartego ognia. 24 miesiące od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

LAKMA
PROFESSIONAL

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl